

Instrukcja samodzielnego przyklejania paneli VENDECK

Potrzebne narzędzia

- Środek do oczyszczenia powierzchni
- Szmatka
- Nożyk tapicerski
- Ołówek
- Środek do oczyszczenia powierzchni

1. Pozycjonowanie

Ustawiamy panele i sprawdzamy czy kształt jest odpowiedni. Jeżeli panele pasują, należy przygotować powierzchnię do klejenia.

PORADA

Jeżeli na powierzchni na której ma być przyklejony panel jest istniejąca powierzchnia przeciwpoślizgowa, należy dopilnować żeby panele VENDECK były większe o ok 5-10mm, w celu zapewnienia lepszego przylegania panelu.

Można zaznaczyć ołówkiem pozycję panelu. Ułatwi to późniejsze klejenie.

2. Przygotowanie powierzchni do klejenia

Powierzchnia powinna być dobrze oczyszczona i odtłuszczona (nie ma potrzeby matowienia powierzchni papierem ściernym).

Do oczyszczenia powierzchni polecamy preparat VENDECK SOLVE.

Jeżeli łódź jest nowa, czyszczenie należy powtórzyć kilka razy, ponieważ nowe łodzie w trakcie produkcji mają nakładane środki do odformowania, które zmniejszają przyczepność. Od staranności przygotowania powierzchni do klejenia zależy trwałość przyklejenia paneli.

3. Klejenie

W celu uniknięcia problemu z niewłaściwym spozycjonowaniem proponujemy następującą metodę:

1. Za pomocą nożyka do tapet natnij papier chroniący klej na spodniej części panelu. Nacięcie wykonaj na wysokości 1/3 panelu. Uważaj aby nie przeciąć panelu na wylot.
2. Połóż panel w miejscu gdzie ma być przyklejony i sprawdź właściwe położenie. Jeżeli jest kilka paneli zadbaj o utrzymanie linii, wzoru itp.
3. Gdy jesteś pewny ułożenia paneli zadbaj aby się nie przesuwały. Najlepiej zrobić to za pomocą taśmy papierowej przyklejając krawędzie panelu do powierzchni. Przymocuj tylko połowę panelu tak abyś mógł odchylić drugą połowę i wygodnie odkleić papier chroniący klej który wcześniej naciąłeś na wysokości 1/3 panelu.
4. Podnieś naciętą połowę panelu (uważaj aby go nie przesunąć), odklej papier warstwę kleju i dociskając równomiernie od środka do krawędzi przyklej go do powierzchni.
5. Z pozostałej część panelu usuń taśmę papierową którą wcześniej unieruchamiałeś panel. Odchyl panel, odklej papier chroniący klej i dociskając równomiernie od środka do krawędzi przyklej pozostałą część panelu.
6. Na koniec dociśnij dokładnie cały panel.

WAŻNE

Pianki Vendeck należy aplikować w temperaturze od 15-25°C.

Aby uzyskać optymalną wytrzymałość zadbaj o właściwy, silny docisk paneli oraz aby nie pozostawić powietrza między powierzchnią a przyklejanymi do niej panelami.

Pamiętaj że nie ma możliwości odklejenia i zmiany pozycji panelu po jego przyklejeniu.

4. Prace końcowe

Zaletą używania pianek VENDECK jest to, że to już koniec procesu. Ewentualnie należy zetrzeć ślady po ołówku lub papierowej taśmie.

Nie trzeba fugować, nie trzeba czekać aż wyschnie klej. Twój nowy pokład jest już gotowy do używania.